
INDEX

A

- accessoires, commande d' 48
- Affichage, options du menu
 - Temp des couleurs 27
- afficher
 - menus d'écran 23
- aigu, réglage 28
- altitude, limites d' 47
- ampoule de projection
 - commande 48
 - remplacement 39
 - s'éteint soudainement 46
- arrêt du projecteur 15
- arrêt sur image 23
- assistance technique
 - à Singapour 4, 46
 - aux États-Unis 4, 46
 - en Europe 4, 46
- assistance. Voir assistance technique
- Audio, options du menu
 - Aigu 28
 - Évanouissement 29
 - Grave 28
 - Volume 28

B

- balance, réglage 29
- boutons du clavier
 - Brightness 23
 - Freeze 23
 - Menu 23
 - Power 23
 - Standby 24
 - Volume 24
- Brightness, boutons 23
- buttons on keypad
 - Source 24

C

- câble vidéo composite
 - branchement 11
- câbles
 - alimentation 48
 - audio/vidéo 11
 - CableWizard Lite 10
 - commande 48
 - rallonge CableWizard 48, 49
 - S-vidéo 11, 48, 49
 - télécommande 13
 - vidéo composite 11
- CableWizard
 - rallonge 48, 49
 - raccordement du matériel 7
- caractéristiques techniques 47
- clavier, description des boutons 22
- commandes d'activation pour portables 50
- Commandes, menu 33
- Commandes, options du menu
 - Afficher l'écran de démarrage 35
 - Afficher les messages 35
 - Langue 36
 - Plafond 33
 - Projection arrière 34
 - Sélection Source Auto 34
 - Source par Défaut 34
 - Veille 33
- compatibilité
 - compatible IBM 1
 - Macintosh 1
- conseils de sécurité iii
- contraste, réglage 26
- cordon d'alimentation
 - commande 48
- Couleur d'écran Vide 27
- couleurs
 - différentes de celles du moniteur 45
 - ne s'affichent pas 43

D

Dispositif antiviol 49
dispositif antiviol 42

E

évanouissement, réglage 29

F

fonction miroir vidéo avec un
PowerBook 54

Freeze, bouton 23

G

garantie 49
grave, réglage 28

H

haut-parleurs externes, raccordement
13

I

IBM, ordinateurs compatibles
compatibilité 1, 10
raccordement 10

image

couleurs différentes de celles de
l'ordinateur 45

dimension 5

floue 44

inversée 45

lignes floues 31

mise au point 18

ne s'affiche pas 43

pas centrée 43

présente des lignes verticales ou
des tâches 45

qualité 43–46

rayures 45

réglage 14, 17

résolution 1

trop large ou trop étroite 44

trop sombre ou trop claire 23

Image, menu 30

Image, options du menu

Centrage piste manuel 31

Image auto 30

Position horiz. 32

Position vert. 32

Surbalayage 30

Synchro manuelle 31

L

langue d'affichage des menus, choix
36

lignes verticales 31, 45

LP925

caractéristiques techniques 47

emballage (rigide) ATA 48

installation 5

mise en marche 14

luminosité, réglage 23, 26

M

Macintosh, ordinateurs
compatibilité 1

Menu configuration 36

Menu, bouton 23, 25

menus d'écran

afficher 25

changement de la langue
d'affichage 36

Commandes 33

Image 30

modification de paramètres de
menus 25

Projection 26

menus. Voir menus d'écran

mise en marche du projecteur 14

mise sous tension, ordre de 14, 44

moniteur, couleurs projetées différen-
tes de celles du 45

mouse

connecting USB type B 9

-
- N**
netteté 27
nettoyage
 de l'objectif 39
normes vidéo 26, 33
NTSC 33
- O**
objectif
 capuchon 48
 nettoyage 39
 zoom 49
ordinateurs compatibles 1
- P**
PAL 33
plafond, projection depuis le 33, 49
Plug and Play 34
portables, ordinateurs
 activation de l'affichage
 secondaire 50
projection arrière 34
Projection, menu 26
Projection, options du menu
 Contraste 26
 Couleur 27
 Couleur d'écran Vide 27
 Luminosité 26
 Netteté 27
 Restaurer 27
 Teinte 26
protection contre les surtensions 14
- Q**
Quand 22
- R**
raccordement
 haut-parleurs externes 13
 lecteur vidéo 11–12
réglage
 aigu 28
 balance 29
 contraste 26
 évanouissement 29
 grave 28
 luminosité 23
 teinte 26
 volume 24, 28
remplacement, ampoule de projection
 39
repositionner l'image sur l'écran 32
retour à l'état initial des paramètres du
 menu Affichage 27
- S**
SECAM 26, 33
Sélection Source Auto 34
Source bouton 24
Source par Défaut 34
Standby, bouton 24
Surbalayage 30
S-vidéo, câble
 branchement 11
 commande 48, 49
système antivol 42
- T**
tableau de connexion
 câble de télécommande 13
 connecteurs vidéo 11
 sortie audio 13
teinte, réglage 26
télécommande
 utilisation 18
Temp des couleurs 27
température, limites de 47
texte non visible 43
- U**
USB type B mouse 9, 35
utilisation de la télécommande 18
- V**
veille 33
volume
 réglage 24, 28
Volume, boutons 24