
INDEX

A

- Aktivierungsbefehle für Laptop-Computer 50
- Anhalten der Anzeige 23
- Anschließen
 - Computer mit VESA-Kabel 9
 - externe Lautsprecher 13
 - Fernbedienung 13
 - IBM-kompatibler-Computer 10
 - Videospieler 11–12, 12–??
- Anschluß
 - Netzkabel 14
- Anschlußfeld
 - Fernbedienungskabel 13
- Anzeigen
 - Bildschirmmenüs 23
- Ausblenden, einstellen 29
- Ausschalten
 - projektor 15
- Autom. Quellenauswahl 34

B

- Balance, einstellen 29
- Bass, einstellen 28
- Bild
 - Auflösung 1
 - einstellen 14, 17
 - Farben stimmen nicht mit denen des Computers überein 45
 - Fokussierung 18
 - gestreift 45
 - Größe 5
 - hat Linien oder Flecken 45
 - nicht zentriert 43
 - umgekehrt 45
 - unscharf 44
 - verschwommene Linien 32
 - wird nicht angezeigt 43
 - zu breit oder zu schmal 44
 - zu dunkel oder zu hell 23

Bildschirmmenüs

- Ändern der Sprache 36
- Anzeigen 25
- Menü Audio 28
- Menü Bedienfeld 33, 36, 37
- Menü Bild 30
- buttons on keypad
 - Power 23
 - Source 24
- buttons on keypad and remote
 - laser 23

C

- CableWizard
 - Verlängerungskabel 48
- CableWizard Lite
 - Anschließen an Geräte 7
 - Kabel 10
- Composite-Video-Kabel
 - anschließen 11
- Computer, kompatibel 1

D

- Deckenbefestigungsprojektion 48

E

- Einsatz 42
- Einsatz der Fernbedienung 20
- Einschalten des projektor 14
- Einschaltfolge 14
- Einschaltreihenfolge 44
- Einstellen
 - Ausblenden 29
 - Balance 29
 - Bass 28
 - Farbtemperatur 27
 - Farbton 26
 - Helligkeit 23
 - Höhen 28
 - Kontrast 26
 - Lautstärke 24, 28
- Ersetzen
 - Projektionslampenmodul 39
- Externe Lautsprecher, Anschluß 13

F

- Farben
 - keine Übereinstimmung mit den Monitorfarben 45
 - nicht angezeigt 43
- Farbtemperatur, einstellen 27
- Farbton, einstellen 26
- Fehlerbeseitigung 39, 43
- fehlerbeseitigung 39, 43
- Fernbedienung
 - Beschreibung der Tasten 22
 - Bestellinformationen 48
 - Ersetzen der Batterien 42
 - verwenden 20
- Freeze-Taste 23

G

- Größe des projizierten Bildes 55

H

- Helligkeit, einstellen 23, 26
- Helligkeitstasten 23
- Help-Taste 23
- Höhen, einstellen 28
- Höhenbereich 47

I

- IBM-kompatible Computer
 - anschließen 10
 - Kompatibilität 1

K

- Kabel
 - A/V 11
 - Bestellinformationen 48, 49
 - CableWizard 10
 - CableWizard-Verlängerung 48
 - Composite-Video-Kabel 11
 - Fernbedienung 13, 48
 - Netz 49
 - S-Video 11, 49
- Kensington Lock 49
- Kompatibilität
 - IBM-kompatibel 1
 - Macintosh 1
- Kontrast, einstellen 26

L

- Lampe
 - Bestellinformationen 48
 - Ersetzen 39
 - unerwartetes Ausschalten 46
- Laptop-Computer
 - Aktivierungsfolge für sekundäre Anzeigen 50
- laser pointer 23
- Lautstärke
 - einstellen 24, 28
- Leerer Bildschirm 27
- Linse
 - Abdeckung 48
 - Reinigung 39
- Lock 42
- LP 925
 - ATA-Versandkoffer (hart) 48
 - aufstellen 5
 - ausschalten 15
 - einschalten 14
 - technische Daten 47

M

- Macintosh-Computer
 - Anschließen 9
 - Kompatibilität 1, 9
- Menü Anzeige 26
- Menü Audio 28
- Menü Bedienfeld 33, 36, 37
- Menü Bild 30
- Menüoptionen von Anzeige
 - Alles rücksetzen 27
 - Farben 27
 - Farbtemperatur 27
 - Farbton 26
 - Helligkeit 26
 - Kontrast 26
 - Leerer Bildschirm 27
 - Schärfe 27
- Menüoptionen von Audio
 - Ausblenden 29
 - Bass 28
 - Höhen 28
 - Lautstärke 28
- Menüoptionen von Bedienfeld
 - Autom. Quellenauswahl 34
 - Meldungen anzeigen 36
 - Plug and Play 35
 - Rück-Projektion 34
 - Sprache 36
 - Standardquelle 34
 - Startbildschirm anzeigen 36
- Menüoptionen von Bild
 - Auto-Bild 30
 - Auto-Größenänd 31
 - Horiz. Position 32
 - Man. Spur 32
 - Man. Sync 31
 - Overscan 30
 - Vert. Position 32
- Menüs. Siehe Bildschirmmenüs
- Menu-Taste 23, 25
- Monitor, projizierte Farben stimmen
 - nicht überein 45
- Mute-Taste 23

N

- Netzkabel
 - anschließen 14
 - Bestellinformationen 49
- Neupositionierung des Bildes am
 - Bildschirm 32
- NTSC-Video 33

O

- Overscan 30

P

- PAL-Video 33
- Plug and Play 35
- Projektion von hinter der Leinwand 34

R

- Reinigen
 - der Projektionslinse 39
- Rückprojektion 34
- Rücksetzen von Einstellungen im
 - Menü Anzeige 27

S

- Schärfe 27
- SECAM-Video 33
- Source button 24
- Sprache, Auswahl für Menüs 36
- Standardquelle 34
- Standby-Taste 24
- S-Video-Kabel
 - anschließen 11
 - Bestellinformationen 49

T

Tasten auf der Fernbedienung und der
Steuerung

Freeze 23

Helligkeit 23

Menu 23

Standby 24

Volume 24

Technical Support

in den USA 4, 46

in Europa 4, 46

in Singapur 4, 46

Technische Daten 47

Temperaturbereich 47

Testmuster 43

Text nicht sichtbar 43

V

Verschwommene Linien 32

Vertikale Linien 32

vertikale Linien werden angezeigt 45

Videospiegelung auf einem Power-
Book 54

Video-Standards 33

Volume-Tasten 24

Z

Zubehör, Bestellinformationen 49