

---

## ÍNDICE

### A

- accesorios, efectuar pedido 48
- ajuste
  - altos 30
  - bajos 28
  - balance 29
  - brillo 23
  - contraste 26
  - desvanecer 29
  - tinte 26
  - volumen 24, 28
- altoparlantes externos, conexión 13
- altos, ajuste 30
- apagado, proyector 15
- aparecen proyectadas líneas verticales 45
- Asistencia técnica
  - en EE.UU. v, 4, 46
  - en Europa v, 4, 46
  - en Singapur 4, 46
- asistencia. Véase Asistencia técnica

### B

- bajos, ajuste 28
- balance, ajuste del 29
- Botón Congelar 23
- Botón Espera 24
- Botón Luz 23
- Botón Menú 23, 25
- Botones de brillo 23
- botones de teclado y remoto
  - laser 23
  - Power 23
- botones del teclado
  - Brillo 23
  - Congelar 23
  - Espera 24
  - Menú 23
  - Volumen 24
- Botones Volumen 24
- brillo, ajuste del 23, 26
- buttons on keypad
  - Source 24

### C

- cable de alimentación
  - conexión 14
- cable de video compuesto
  - conexión 11
  - efectuar pedido (cable A/V) 2, 48
- Cable para video S
  - efectuar pedido 49
- cables
  - A/V 2, 11, 48
  - control remoto 13
  - de extensión del CableWizard 49
  - efectuar pedido 48
  - para video S 49
  - video compuesto 11
  - video S 11
- CableWizard
  - cable de extensión 49
- CableWizard Lite
  - conexión a equipo 7
- CableWizard Lite, efectuar pedido 48
- cambiar la posición de la imagen de la pantalla 32
- característica de seguridad 42
- colores
  - no coinciden con los colores del monitor 46
  - no proyectados 43
- comandos de activación para computadoras portátiles 47, 50
- compatibilidad
  - compatibles con IBM 1
  - Macintosh 1
- computadoras compatibles con IBM
  - compatibilidad 1, 9
- computadoras Macintosh
  - compatibilidad 1
- computadoras portátiles
  - secuencia de activación para permitir proyección secundaria 50
- computadoras, compatibles 1
- conexión
  - altoparlantes externos 13
  - cable de alimentación 14
  - control remoto 13

congelar la pantalla 23  
contraste, ajuste del 26  
control remoto  
    efectuar pedido 48  
    reemplazo de las baterías 42

**D**  
desvanecer, ajuste 29

**E**  
encendido del proyector 14  
especificaciones 47  
estándares de video 33

**F**  
Fuente Predeterminada 34  
función de espejo de video con una  
    PowerBook 54

**I**  
iconos  
    en proyector 11  
idioma 36  
idioma, selección de menús 36  
imagen  
    ajuste 14, 17  
    centrado 17  
    colores no coinciden con los  
        colores de la  
        computadora 46  
    contiene líneas o manchas 45  
    demasiado ancha o angosta 17  
    demasiado ancha o estrecha 44  
    demasiado oscura o demasiado  
        clara 23  
    enfoque 18  
    fuera de foco 44  
    líneas borrosas 17  
    no centrada 43  
    no hay proyección 43  
    rayada 45  
    rayas borrosas 32  
    resolución 1  
    revertida 45  
    tamaño 5  
imagen de prueba 44

**L**  
lámpara  
    efectuar pedido 48  
    reemplazo 39  
lente  
    limpieza 39  
    tapa 48  
límites de altitud 47  
límites de temperatura 47  
limpieza de la lente de proyección 39  
LP 925  
    apagado 15  
    encendido 14  
    especificaciones 47  
    estuche ATA (duro) 48  
    instalación 5

**M**  
Menú Controles 33, 36  
Menú Imagen 30  
Menú Pantalla 26  
menús en pantalla  
    cambio del idioma 36  
    Menú Controles 33, 36  
    Menú Imagen 30  
    menú Pantalla 26  
    ver 25  
menús. Ver menús en pantalla  
monitor, los colores proyectados no  
    coinciden 46

**N**  
Nitidez 27  
nivelación del proyector 18

## O

- Opciones del menú Controles
  - Fuente Predeterminada 34
  - Idioma 36
  - Plug and Play 34
  - Selección Automática 34
  - Standard de Video 33
  - Techo 34

## Opciones del menú Imagen

- Ajuste automático 31
- Ajuste manual 32
- Posición horizontal 32
- Posición vertical 32
- Sinc. manual 31
- Sobrescaneo 30
- Zoom 33

## Opciones del menú Pantalla

- Brillo 26
- Color 27
- Contraste 26
- Mensajes de pantalla 35
- Nitidez 27
- Pantalla de inicio 35
- Pantalla Vacía 27
- Reiniciar 27
- Tinte 26

## Opciones del menú Sonido

- Altos 30
- Bajos 28
- Balance 29, 30
- Desvanecer 29
- Volumen 28

## P

- panel de conexiones
  - cable de control remoto 13
  - conectores de video 11
  - salida de audio 13
- Pantalla Vacía 27
- Plug and Play 34
- proyección de montaje en techo 49
- proyección desde atrás de la pantalla
  - 27, 34
- proyección desde el techo 34

## R

- rayas borrosas 32
- reemplazo módulo de la lámpara de proyección 39
- regleta de conexiones con protección contra sobrecargas 14
- reposicionar todo en el menú Pantalla
  - 27

## S

- secuencia de encendido 14, 44
- Selección Automática 34
- sincronización, ajuste 17
- Sobrescaneo 30
- Source button 24

## T

- teclado, descripción de los botones 22
- texto no visible 43
- tinte, ajuste 26

## V

- ver
  - menús en pantalla 23
- Video NTSC 33
- Video PAL 33
- video S conexión 11
- Video SECAM 33
- volumen
  - ajuste 28
  - ajuste del 24

## Z

- Zoom 33