
TABLA DE CONTENIDO

Resumen de Precauciones	iii
Introducción	I
Resolución de Imagen	1
Compatibilidad	1
Desembalaje del Proyector	1
Precauciones	3
Si Necesita Asistencia Técnica	4
Garantía	4
Instalación del Proyector	5
Conexión de una Computadora con el cable VESA	9
Cómo conectar un ratón USB tipo B	9
Conexión de una Computadora con los cables BNC	9
Conexión de una Computadora con el cable M1-DA	10
Conexión del Reproductor de Video	11
Conexión de una Reproductor de Video con los cables BNC	12
Conexión del Altoparlante Externo	13
Conexión del Cable para Control Remoto	13
Encendido del Proyector y Ajuste de la Imagen	14
Apagado del Proyector	15
Uso del Proyector	17
Ajuste Básico de la Imagen	17
Ajuste del Proyector	18
Uso del Control Remoto	20
Uso de los Botones del Teclado y Control Remoto	22
Menú Pantalla	26
Menú Sonido	28
Menú Imagen	30
Menú Controles	33
Menú Idioma	36
Menú Status	36

Mantenimiento & Solución de Problemas	39
Limpieza de la Lente	39
Reemplazo de la Lámpara de Proyección	39
Reemplazo de las Baterías en el Control Remoto	42
Uso del Candado	42
Soluciones a Problemas Comunes	43
Apéndice	47
Especificaciones	47
Accesorios	48
Tabla de Activación para Computadoras Portátiles	50
Uso de la Función de Espejo de Video con una Computadora	
PowerBook	54
Tamaño de la Imagen Proyectada	56
Especificaciones para Terminal RS232	57
Índice	61