

---

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>iii</b>
<b>Introduction</b>	<b>I</b>
Résolution de l'image	1
Compatibilité	1
Déballage du projecteur	1
Recommandations	3
En cas de problème	4
Garantie	4
<b>Installation du Projecteur</b>	<b>5</b>
Raccordement d'un Ordinateur avec câble VESA	9
Connexion d'une souris USB de type B	9
Raccordement d'un Ordinateur avec les câbles BNC	9
Raccordement d'un Ordinateur avec M1-DA	10
Raccordement d'un Ordinateur avec câble RS-232	11
Raccordement d'un Lecteur Vidéo	11
Raccordement d'un Lecteur Vidéo avec les câbles BNC	12
Branchement d'un Haut-parleur Externe	13
Branchement du Câble de Télécommande	13
Mise en Marche du Projecteur et Réglage de l'image	14
Arrêt du Projecteur	15
<b>Utilisation du projecteur</b>	<b>17</b>
Réglage rapide de l'image	17
Réglage du Projecteur	18
Utilisation de la télécommande	20
Utilisation des touches du clavier et de la télécommande	22
Utilisation des menus d'écran	25
Menu Projection	26
Menu Audio	28
Menu Image	30
Menu Commandes	33
Menu Langues	36
Menu Statut	36

<b>Entretien et dépannage</b>	<b>39</b>
Nettoyage de l'objectif	39
Remplacement de l'ampoule de projection	39
Remplacement des piles de la télécommande	42
Utilisation du système antiviol	42
Solutions aux problèmes courants	43
<b>Appendice</b>	<b>47</b>
Caractéristiques Techniques	47
Accessoires	48
Tableau d'Activation pour les Ordinateurs Portables	50
Utilisation de la Fonction de Miroir Vidéo avec un PowerBook	54
Dimension de l'image Projetée	55
Spécifications du Terminal RS232	56
<b>Index</b>	<b>61</b>