
TABLE OF CONTENTS

Überblick über die Sicherheit	iii
Einführung	I
Bildauflösung	1
Kompatibilität	1
Auspacken des Projektors	1
Richtlinien beim Einsatz	3
Unterstützung	4
Garantie	4
Aufstellen des Projektors	5
Anschluß eines Computers mit VESA-Kabel	9
Anschluß einer USB-Maus Typ B	9
Anschluß eines Computers mit BNC-Kabel	9
Anschluß an Computer mit M1-DA	10
Anschluß eines Computers mit RS-232-Kabel	10
Anschluß eines Videospieles	11
Anschluß eines Videospieles mit BNC-Kabel	12
Anschluß eines externen Lautsprechers	13
Anschluß eines Fernbedienungskabels	13
Einschalten des Projektors und Einstellen des Bildes	14
Ausschalten des Projektors	15
Einsatz des Projektors	17
Grundlegende Bildeinstellungen	17
Einstellen des Projektors	18
Einsatz der Fernbedienung	20
Verwenden der Tasten der Steuerung und Fernbedienung	22
Verwenden der Bildschirmmenüs	25
Menüfunktionen von Audio	28
Menüfunktionen von Bild	30
Menüfunktionen von Bedienfeld	33
Menüfunktionen von Sprache	36
Menüfunktionen von Status	37

Wartung und Fehlerbeseitigung	39
Reinigen der Linse	39
Ersetzen der Projektionslampe	39
Ersetzen der Batterien in der Fernbedienung	42
Einsatz des Sicherheitsverriegelung	42
Fehlerbeseitigung	43
Anhang	47
Technische Daten	47
Zubehör	48
Aktivierungsbefehle für tragbare Computer und Laptops	50
Videospiegelung bei einem PowerBook-Computer	54
Größe des projizierten Bildes	55
RS232-Anschlußdaten	56
Index	61